
ORITEL

BP 303 45, rue du Moulin des Bruyères 92402, COURBEVOIE CEDEX FRANCE

NOTICE TECHNIQUE

WATTMETRE REFLECTOMETRE

TYPE RW 511



FEVRIER 1990 484-585

REPERTOIRE DES MISES A JOUR

JET DE LA MISE A JOUR APPLICATION-OBSERVATION	
JOUR	
■ 4	
MISE	
MI	
E.	
DE	
E	
OBJET	
<u> </u>	
DATE	
Ϋ́	
NUMERO D'ORDRE	
ORI	
Z 5	

TABLE DES MATIERES

PRELIMINAIRES

Répertoire des Mises à jour Table des matières

CHAPITRE I - INTRODUCTION

1-1- Description générale 1-2- Caractéristiques électriques 1-3- Caractéristiques mécaniques 1-4- Accessoires fournis avec le RW 511 1-5- Accessoires fournis en option avec supplément

CHAPITRE II - MISE EN SERVICE ET UTILISATION

2-1- Description des commandes

2-2- Installation

2-3- Mesure de puissance incidente 2-4- Mesure de puissance réfléchie

CHAPITRE III - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

3-1- Principe de la mesure de puissance 3-2- Principe de la mesure de ROS 3-3- Description et fonctionnement des ensembles

principaux

7-3-1- Le coupleur bi-directif 3-3-2- L'amplificateur de mesure 3-3-3- L'alimentation 3-3-4- L'option batterie rechargeable 3-3-5- L'adaptateur alimentation réseau

CHAPITRE IV - ENTRETIEN

4-1- Introduction

4-2- Appareils de mesure nécessaires 4-3- Accés aux organes intérieurs 4-3-1- Identification des circuits 4-3-2- Changement de la pile

4-4- Localisation des pannes

4-4-1- Vérification de l'amplificateur 4-4-2- Vérification du coupleur

4-5- Réglages

4-5-1- Réglage des "Zéros" 4-5-2- Etalonnage en puissance 4-5-3- Mode opératoire

CHAPITRE V - LISTE DES COMPOSANTS

CHAPITRE VI - TABLE DES PLANCHES

Février 1990

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1-1- DESCRIPTION GENERALE

Le RW mètre, type RW 511, est un wattmètre réflectomètre (bi-directionnel), destiné à mesurer:

- La puissance circulant sur une ligne coaxiale - L'adaptation de la charge terminant cette ligne.

C'est un appareil à lecture directe qui indique:

- La puissance délivrée par un émetteur sur une charge réelle de 50m (antenne fictive) - La puissance réfléchie par cette charge.

Le RW mètre, type RW 511, permet un contrôle rapide et efficace des émetteurs et des ensembles feeder-antenne dans les gammes HF.

De constitution robuste et étanche à la pluie, il peut être équipé, sur option, d'une sacoche de transport et de protection, ainsi que d'une alimentation spéciale pour batterie, rechargeable, permettant son utilisation en laboratoire ou sur le terrain.

RW 511 Février 1990

1-2- CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Plage de fréquence	••	2MHz à 30MHz
Gammes de puissance incidente (valeur pleine échelle)	••	Lecture directe sur le galva-nomètre en 4 gammes: 30-100-300-1000W
Gammes de puissance réfléchie (valeur pleine échelle)	••	Lecture directe sur le galva-nomètre en 4 gammes: 10-30-100-300W
Dépassement d'échelle de lecture		20% de la pleine échelle
Impédance	••	₹ 50n
R.O.S.		≤ 1,05
Perte d'insertion		<pre>≤ 0,1dB</pre>
Précision de mesure	••	(% de la valeur pleine échelle, étalonnage à +23°C) 17,5% en puissance moyenne (cw) ±10% en puissance crête
Connecteurs	••	N femelle
Alimentation		1 pile 9V à pression (alcaline norme CEI 6 LF 22)

1-3- CARACTERISTIQUES MECANIQUES

3kg environ	180x120x60mm environ
	••
Masse	Encombrement

1-4- ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LE RW 511

- Une pile, 6LF22-9V, installée dans l'appareil Une notioce technique
- 1-5- ACCESSOIRES FOURNIS EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- 1 Batterie Cadnium-Nickel rechargeable du type AKU 22. 1 Adaptateur alimentation réseau 127/220V assurant la recharge de la batterie et le fonctionnement autonome, référence 404515. 1 Sacoche de transport, en cuir, référence 405900.

Février 1990

CHAPITRE II

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

2-1- DESCRIPTION DES COMMANDES (Figures N° 2-1 et 2-2)

PANNEAU AVANT (Figure Nº 2-1)

« 1 » Fiche d'entrée

Cette fiche N femelle permet de raccorder le RW mètre à la sortie de l'émetteur par l'intermédiaire d'un câble coaxial d'impédance 500.

«2» Fiche de sortie

Cette fiche N femelle permet de raccorder le RW mètre à l'antenne de l'émetteur ou à une charge adaptée dans le cas de mesure en laboratoire.

« 3 » Galvanomètre

Appareil à cadre mobile comportant 5 échelles de mesure, correspondant aux 5 gammes de puissance, (incidentes et réfléchies) et une "zone" de contrôle "TEST PILE".


« 4 » Commutateur de gamme de puissance incidente (puissance directe)


Ce commutateur à 4 positions permet de choisir la gamme de puissance adaptée à l'émetteur entre 30W et 1000W.

« 5 » Commutateur de gamme de puissance réfléchie

Ce commutateur à 4 positions permet de choisir la gamme de puissance adaptée à la puissance réfléchie par la charge, entre 10W et 300W.

2-3





Février 1990

2-2- INSTALLATION

S'assurer, tout d'abord, que l'émetteur à vérifier n'est pas on fonctionnement. Connecter le RW mètre entre la sortie de l'émetteur et l'antenne ou la charge 500.

Effectuer le "TEST - | +" en maintenant appuyé le poussoir mosure « 7 » et vérifier sur le galvanomètre « 3 » l'état des Ces liaisons doivent être effectuées, obligatoirement, avec du câble coaxial de 500.

si la pile d'alimentation (ou la batterie) est correctement chargée, l'aiguille doit être dans la plage indiquée sur le qalvanomètre « 3 », si non, changer la pile de 9V « 9 », ou brancher l'adaptateur d'alimentation permettant d'être alimenté par le réseau « 8 ».

2-3- MESURE DE PUISSANCE INCIDENTE (Puissance directe)

Mettre le commutateur « 6 » sur "P incidente".

- Positionner le commutateur « 4 » sur la gamme adaptée à la puissance de sortie de l'émetteur utilisé. Si cette puissance est inconnue, placer d'abord le commutateur sur la gamme la plus élevée (1000W).
- Effectuer une simple pression sur le poussoir « 7 », et lire le résultat sur le galvanomètre, en choisissant avec le commutateur « 4 » le calibre de mesure le mieux adapté à la lecture.

2-4- MESURE DE PUISSANCE REFLECHIE

- Mettre le commutateur « 6 » sur "P réfléchie".
- Mettre le commutateur « 5 » sur la gamme 300W.
- Effectuer une simple pression sur le poussoir mesure « 7 » et lire le résultat sur le galvanomètre, en choisissant avec le commutateur « 5 » le calibre de mesure le mieux adapté à la lecture.

REMARQUE:

- L'appareil n'est mis en fonctionnement que lorsqu'une pression a été effectuée sur le poussoir mesure « 7 Cette disposition permet d'obtenir une autonomie de fonctionnement confortable.
- L'arrêt du fonctionnement est automatique. Il intervient 5 à 10 minutes après la mise en service. Dans le cas où la mesure n'est pas achevée, appuyer à nouveau sur le poussoir mesure « 7
 - Si l'appareil est équipé de batterie rechargeable et lorsque la prise de l'adaptateur alimentation réseau est branchée, l'appareil est placé en fonctionnement permanent et il n'est plus nécessaire d'appuyer sur le poussoir mesure « 7 » pour obtenir la mesure.

CHAPITRE III

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1 - PRINCIPE DE LA MESURE DE PUISSANCE

RW no principe de mesure de puissance utilisé dans le wattmètre est celui des wattmètres d'insertion. or type d'appareil utilise un diviseur de puissance large bande

diviscur de puissance est un coupleur directif, qui prélève une partie de la puissance se propageant dans une direction detransminée, dans une ligne de transmission, indépendamment de la puissance se propageant éventuellement dans l'autre sens.

wittmetre RW 511 comporte deux coupleurs directifs (en realiste un coupleur bi-directif) permettant de prélever, annultanément, une partie de la puissance se propageant dans un reurs, et une partie de la puissance se propageant dans l'autre

the state of the configure of the control of the co partitionnelle à la puissance circulant dans la ligne. entre tension est transmise à un amplificateur commandant le quivernomètre gradué directement en Watts.

rou commutation, le gain de cet amplificateur est modifié, permentant d'obtenir les différentes gammes de mesure.

1.2- PRINCIPE DE LA MESURE DE R.O.S.

wattmêtre RW 511 est équipé d'un coupleur bi-directif, per la manoeuvre du commutateur de fonction, de connaître, instantanément, la puissance incidente (directe) et puissance réfléchie, circulant sur la ligne.

reapport d'onde stationnaire est calculé à partir de ces deux dennées, à l'aide de la formule ci-dessous:

/Puissance réfléchie	/Puissance réfléchie	/Puissance directe
	R.O.S.	

Un R.O.S. unité correspond à une puissance réfléchie nulle. Un R.O.S. infini est obtenu lorsque les deux puissances uncidente et réfléchie sont égales.

1-3- DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES ENSEMBLES PRINCIPAUX

3-3-1- Le coupleur bi-directif: (Circuit détection)
Planche N° VI-5

le coupleur bi-directif se compose essentiellement d'une ligne coaxiale dans l'air, sur laquelle sont couplées deux boucles inductives accordées et montées en opposition. L'une de ces boucles est sensible à l'énergie se propageant de l'émetteur vers la charge (puissance incidente ou directe), l'autre, à l'énergie renvoyée par la charge vers l'émetteur (puissance réfléchie).

L'énergie prélevée par la boucle est détectée par la diode CR1 accordée sur la bande de fréquence d'utilisation par le condensateur C1. Le potentiomètre R2 permet d'ajuster la quadraticité de la réponse en fonction de la puissance d'entrée. Le condensateur C2 assure l'intégration du signal HF et évite toute réaction de celui-ci vers les circuits amplificateurs.

3-3-2- L'amplificateur de mesure: Planche N° VI-3

faible opérationnel de circuits à très Cet amplificateur, équipé de circuits à consommation, C MOS, et amplificateur programmable, est alimenté en +4,5V et -4,5V. picoupleur Les deux signaux détectés, provenant du coupleur directif, sont amplifiés par les deux étages d'entrée: ICO1 pour la voie directe ICO2 pour la voie réfléchie.

Ces deux étages ont, chacun, leur gain fixé par la commutation des potentiomètres R2 à R5 et R12 à R15 et permettent la calibration de chaque gamme de mesure. Les réglages d'offset R7 et R17 permettent de régler le "Zéro" du galvanomètre. Le choix du mode de fonctionnement est effectué par le commutateur S3:

S3-1: Puissance incidente (directe) moyenne.
S3-2: Puissance incidente (directe) crête.
S3-3: Puissance réfléchie crête.
S3-4: Puissance réfléchie moyenne.

Mesure des puissances moyennes

Le signal basse fréquence détecté est filtré par le réseau RC (R23 - C6).

Mesure des puissances crête

Le signal basse fréquence détecté est envoyé sur un détecteur de crête construit avec le comparateur rapide ICO3, à travers le commutateur analogique ICO6-A. Ce comparateur charge, à la valeur crête, le condensateur C3 et cette valeur de charge est renvoyée sur l'entrée positive, de sorte que si la charge du condensateur devient inférieure au signal d'entrée, le comparateur déclenche et envoie une série d'impulsions pour recharger le condensateur. L'ensemble peut être mis à "Zéro" en appuyant sur le poussoir mesure.

Les commutateurs analogiques, commandés par ICO6:

- déconnectent le signal d'entrée: ICO6-A - déconnectent la sortie: ICO6-C

- déchargent le condensateur: ICO6-B

Le commutateur ICO6-D connecte la pile au moyen d'un d'effectuer pont diviseur R23-R16, permettant simultanément le "Test-Pile". Le signal continu, représentant la valeur moyenne ou crête, commande le galvanomètre à travers l'adaptateur d'impédance ICO4.

3-3-3- L'alimentation: Planche N° VI-3

L'alimentation de l'appareil est assurée par une pile de 9V (ou une batterie de 9V).

en commutateur La pile (ou la batterie) alimente le RW 511 1'intermédiaire du transistor Q1 monté en commuta temporisé. Une action sur le poussoir S4 charge le condensateur C9 en rendant conducteur le transistor Q1. Tant que la charge de ce condensateur est suffisante, le circuit darlington (Q2 et Q3) conduit et l'appareil est alimenté à travers Q1. L'ensemble Q4 à Q6 est un symétriseur permettant de créer un point milieu d'alimentation et d'obtenir deux tensions symétriques de +4,5V et -4,5V.

Le potentiomètre R43 permet l'équilibrage de ces deux tensions.

Lorsque l'appareil est en fonctionnement avec l'adaptateur réseau et batterie rechargeable, la tension de sortie de l'adaptateur alimente directement le RW 511 sans passer par le temporisateur.

Λ6 ٠Œ La diode Zener programmable CR5 limite la tension avant le symétriseur Q4 à Q6. et la La batterie est rechargée à travers la diode CR2 résistance de limitation R35.

3-3-4- L'option batterie rechargeable

La pile de 9V peut être remplacée par une batterie au Ni-cd de même tension et même encombrement. L'adaptateur alimentation permet alors d'alimenter l'appareil et de l'adaptateur alimentation, reliée au RW 511 par la prise recharger la batterie à partir du réseau 2200. La sortie de DIN, est connectée aux contacts repos du poussoir mesure. L'action sur ce dernier n'est donc plus nécessaire en alimentation réseau pour effectuer une mesure. La charge batterie est assurée par deux diodes et deux résistances de limitation de courant.

3-3-5- L'adaptateur d'alimentation réseau: Planche N° VI-7

L'adaptateur d'alimentation "Réseau", livré en option, assure la recharge de la batterie et le fonctionnement permanent de l'appareil, sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur le bouton poussoir "Mesure".

La tension disponible sur l'enroulement secondaire du transformateur T1 est d'environ 12V. Elle est redressée et filtrée (pont et condensateur C1) avant d'attaquer le régulateur IC01.

La tension de sortie est fixée à 11,5V par les résistances R1 et R2.

cet adaptateur se présente sous la forme d'un petit boitier comportant le câble de liaison réseau avec fiche surmoulée trois broches et un câble blindé terminé par par une fiche DIN, permettant son raccordement au RW 511.

Un voyant LED indique la mise sous tension de l'adaptateur.

ATTENTION No jamais raccorder l'adaptateur d'alimentation réseau à un appareil équipé d'une pile standard non rechargeable.

Entretien

4-1

CHAPITRE IV

ENTRETIEN

4-1- INTRODUCTION

ce chapitre contient les instructions relatives à l'entretien et au dépannage éventuel de l'appareil. On y trouve les données sulvantes:

- Appareils de mesure nécessaires Accès aux organes intérieurs Localisation des pannes Dépannage des alimentations Calibration

Des informations complémentaires, destinées à faciliter une éventuelle intervention dans l'appareil, sont fournies au chapitre suivant et sur les planches placées en fin de notice.

RW 511

Février 1990

CONVENTIONS ADOPTEES SUR LES SCHEMAS

R16, C3, Q1	Repère des composants sur les circuits
21, 22	Repère des circuits dans l'appareil
0632	Organe accessible sur le panneau avant
ENREGISTREUR	Organe accessible sur le panneau arrière
=	Contact d'un connecteur multicontacts équipant un circuit imprimé. Le chiffre correspond au numéro repèré sur le connecteur.
Ō	Point de raccordement fixe; le chiffre repre- sente un numéro d'ordre arbitraire
Θ	Position d'un commutateur
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Délimitation des circuits
Ø	Réglage à fente tournevis. Valeur ajustée en usine.
(1)	plot à fourche
•	Point test
	Cavalier pour mesure
	Cavalier pour calibration
	Connecteur coaxial
⊕ ₽	Connecteur coaxial

4-2- APPAREILS DE MESURE NECESSAIRES

Pour contrôler efficacement le fonctionnement de l'appareil et procéder au dépannage, puis au réglage de ses différents circuits, il est utile de disposer du matériel suivant:

- Générateur de signal, dans la bande 2MHz-30MHz modulable en tout ou rien.

4-3- ACCES AUX ORGANES INTERIEURS

Pour accèder aux organes intérieurs de l'appareil, il suffit de dévisser les 6 vis qui assurent la fixation du couvercle arrière de l'appareil.

4-3-1- Identification des circuits

Les sous-ensembles du RW 511 sont réalisés sur des plaquettes à circuit imprimé, ou des modules. Chaque plaquette ou chaque module est repèré à l'aide du symbole "Z" suivi d'un chiffre qui caractérise le sous-ensemble.

La codification utilisée est indiquée ci-après:

PLANCHE	VI-3 VI-5	
DESIGNATION	Circuit amplificateur Circuit détection	
CIRCUIT	Z1 Circl	;=====================================

Les eléments montés sur le châssis, et les panneaux, constituent le sous-ensemble 20.

4-3-2- Changement de la pile

Ouvrir la trappe située sur le fond de l'appareil, en tournant d'un quart de tour le verrouillage.

Dégager la pile maintenue sur cette trappe par un clips, et la déconnecter de l'embase à pression.

4-4- LOCALISATION DES PANNES

4-4-1- Vérification de l'amplificateur

Si l'aiguille ne dévie pas en position "Test -|+|", vérifier que les fils ne sont pas coupés, et vérifier que le galvanomètre n'est pas endommagé.

4-4-2- Vérification du coupleur

que l'appareil ne dévie toujours pas, l'ensemble coupleur peut en être la cause. Il est nécessaire de retourner le RW 511 en nos laboratoires. Les réglages devant être effectués sur cet élément ne peuvent se faire qu'en usine, ou en atelier de maintenance spécialisé. Si la vérification de l'amplificateur a été effectuée et

4-5- REGLAGES

4-5-1- Réglage des "Zéro" : Planche N° VI-9

Ce réglage doit toujours être effectué avec une pile neuve ou une batterie bien chargée.

Effectuer le réglage en suivant le mode opératoire cidessons:

- Faire le zéro mécanique du galvanomètre.
- Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur Mesure. Mettre le commutateur de fonction sur "Puissance
 - incidente moyenne". Mettre le commutateur de gamme sur 30W.
- Régler le potentiomètre R7 pour amener l'aiguille
- incidente crête" et vérifier que l'aiguille reste à zéro. fonction sur - Mettre le commutateur de

Procéder de la même manière pour la voie réfléchie au moyen du potentiomètre R17.

4-5-2- Etalonnage en puissance


Pour vérifier l'étalonnage du RW 511, il faut disposer du matériel suivant:

- Une source de signal HF fonctionnant dans la plage de fréquence HF 2MHz à 30MHz, pouvant délivrer 100W, généralement constituée d'un générateur modulable en signaux carrés et d'un amplificateur 100W avec un gain de 40dB.
- Un émetteur HF délivrant un signal HF de 15MHz et de puissance $1\,k^{\rm W}.$
- Un atténuateur étalonné de 20dB, puissance 1kW.
- Un atténuateur étalonné de 20dB, puissance 100W.
- Un atténuateur étalonné de 20dB, puissance 20W.
- Un milliwattmètre étalonné "de référence", par exemple un MH 400 avec sonde ST 406 ORITEL.


Février 1990

Effectuer 1'un des montages ci-dessous:

GAMME 10W - 30W ET 100W



GAMME 300W ET 1000W



Février 1990

4-5-3- Mode opératoire

- A Voie directe ou incidente: Planche N° VI-9
- Mettre le commutateur de fonction sur "P. INCIDENTE MOYENNE".
- Mettre le commutateur de gamme sur 30W.
- Régler le niveau de la source pour obtenir 30W, sur le milliwattmètre étalon.
- Appuyer sur le poussoir mesure et régler le potentiomètre (R2) marqué 30W, "P. INCIDENTE" pour obtenir la déviation pleine échelle.
- Régler la puissance de la source pour les 3 autres gammes (100W, 300W et 1000W) et régler la déviation pleine échelle pour chaque gamme au moyen du potentiomètre correspondant (R3 pour 100W, R4 pour 300W, R5 pour 1000W).
- Mettre le commutateur fonction sur "P. INCIDENTE CRETE".
- Appliquer sur chaque gamme alternativement le signal "non modulé" et le signal "modulé" en signaux carrés (modulation "tout ou rien"); la lecture doit être sensiblement identique quelque soit le signal appliqué.

B - Voie réfléchie: Planche N° VI-9

- Mettre le commutateur de fonction sur "P. REFLECHIE MOYENNE".
- Mettre le commutateur de gamme sur 10W.
- Régler le niveau de la source pour obtenir 10W sur le milliwattmètre étalon.
- Appuyer sur le poussoir mesure et régler la déviation échelle avec le potentiomètre R12 marqué 10W, "P. REFLECHIE".
- Régler les 3 autres gammes selon la procédure utilisée ci-dessus en agissant sur les potentiomètres correspondants (R13 pour 30W, R14 pour 100W, R15 pour 300W).
- Mettre le commutateur de fonction sur "P. REFLECHIE CRETE" et procéder comme ci-dessus pour la voie directe.

CHAPITRE V

LISTE DES COMPOSANTS

Ce chapitre contient la liste des composants électroniques interchangeables. Ils sont groupés par sous-ensembles et disposés dans l'ordre alphnumérique de leur repère dans chaque sous-ensemble.

```
C: condensateur
CR: diode à semi conducteur
DR: voyant de signalisation
CR: voyant de signalisation
CR: fusible
FL: filtre
IC: circuit integre
IC:
```

Cette liste est fournie en annexe

Février 1990 RW 511

486 - 585

. ARS 1990 -4 1981

WATTMETRE REFLECTOMETRE

TYPE RW 511

WATTMETRE REFLECTOMETRE

TYPE RW 511

H 4 H	DESIGNATION	N° PLAN ou REF.NOR	MATIERE ou NORME	Coef	Qté	REFERENCE FABRICANT	FOURNISSEUR
	RECAPITULATIF des circuits imprimés	520004		(1)			
	SYNOPTIQUE	500222		(1)			
	INTERCONNEXIONS	500223		(1)			
0 :: 0	BOITIER EQUIPE			(1)			
20-1	ENSEMBLE COUPLEUR306484	3306484		(1)	N.D.		
	Bouchon détection éq Circuit détection 22 Pilier équipé	on équipé Lon 22	ب قر	(1)			
	CIRCUIT AMPLI			(1)			
				•			
	OPTIONS						
	BATTERIE-CHARGEUR N404515	N404515		(1)			
	SACOCHE CUIR	405900		н		ORI-11 F	 Fabric-Action
	SANGLE	•		-		ORI-12 F	 Fabric-Action
	ABAQUE	305540h		٦.		Lexan	Sami

TERP	DESIGNATION	N FLAN OU REF.NOR	MATIEKE OU NORME	Coef	Qté	REFERENCE FABRICANT	FOURNISSEUR
	Vis F/90 M3x6		Inox	· e			
	Cuvette φ=3		Inox	· ·			
	Bouton			3	- u ,-	5.583 6631	Mentor
_	Manchon réducteur Vis Hc M4x6		Tnox	m ~		58 29 64	Stockli
	Bouchon à chainette	ø,		~		R161853	Radiall
· <u>-</u>	Menbrane 403673 Anneau "Self locking"	403673 Ing"	Vulkollan	нн		870250	Nomel
	Interieur φ=25 Bouton	406295	Nylon				
	Embase "DIN"			7		71206-051	71206-051 Jahnichen
	5 Broches /180° à verrouillage						
	Vis F/90 M2,5x10		Inox	2 0			
—- <u>-</u> -	Ecrou Hu M2,5		Inox	1 72			
	PILE ALCALINE A			7		MN 1604	Duracell
	rression 30					ou équivalent 	
	ETIQUETTE "ORITEL" prise dans	402790	à coller	п			

5-0-3

Liste des composants

REFERENCE LOUDHESSEED FABRICANT				·				OCE	Oritel
REFERENCE FABRICANT									- 16
Qté	SUR								(ND)
Coef Qté	FICATE	(1)		н	Н		33	٦,	
MATIERE ou NORME	Z1: CIRCUIT AMPLIFICATEUR			406291b Epoxy	Cu 35µm				
N° PLAN ou REF.NOR	Z1: CIR	500220a		406291b	306292b		610219a 610220a		121020
DESIGNATION		SCHEMA	CIRCUIT IMPRIME	Découpe perçage	Circuit équipé	MYLARS (Ech:.)	Face composants Face soudures	Clips à fil pour	pile a pression suivant plan
- G.							_		-

Liste des composants

Column C	<u> П</u>	ESIG	DESIGNATION	N° PLAN ou REF.NOR	MATIERE ou NORME	Coef	Qté	REFERENCE	FOURNISSEUR
#±2% RC21U NFC 83230 #±2% RC21U NFC 83230 #±2% RC21U NFC 83230 #±2% RC21U NFC 83230 ##±0,1% W±0,1% RC21U NFC 83230 ##±0,1% W±0,1% RC21U NFC 83230 ##±2% RC21U NFC 83230 ##±3% RC21U NFC 83230 ##±3% RC21U NFC 83230 ##±3% RC21U NFC 83230 ##±3% RC21U NFC 83230					- (1	IFICAT	EUR		:
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±0,1% RC21U NFC 83230 1/4W±0,1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230		STAN	CES						
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2	Ψ.	5kn	1/4W±2%	RC21U				NK4	Sovcor
1/4W±0, 1% RC21U NFC 83230 N4W±2% RC21U NFC 83230 NFC 83		8 K D	1/4W±2%	RC21U				NK4	Sovcor
1/4W±0,1% 1/4W±2% RC21U RFC 83230 1/4W±2% RC21U RFC 83230 1/4W±0,1% 1/4W±0,1% RC21U RFC 83230 1/4W±2% RC21U RFC 83230			1/8W±5%			1	· 	05	Allen Bradley
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±0,1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±0,1% 1/4W±0,1%					NP4 NP4	Sovcor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±0,1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±2%					NK4	Sovcor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±0,1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230									
1/8W±5% 1/4W±0,1% 1/4W±0,1% RC21U 1/4W±2% RC21U 1/4W±2% RC21U 1/4W±2% RC21U 1/4W±2% RC21U 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230		8kn	1/4W±2%	RC21U				NK4	Sovcor
1/4W±0,1% 1/4W±0,1% 1/4W±0,1% 1/4W±2%			1/8W±5%			-		05	Allen Bradley
1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±0,1%			٦,		NP4	Sovcor
/ 4 4 4 4 4 4 4 4 4			1/4W±0,1%					N VA	Soveor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±2%	RC210				NK4	Sovcor
1/4 W ± 2 8			1/4W±2%	RC21U	832			NK4	Sovcor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±2%	RC210				NK4	Sovcor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±5% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±2%	RC21U				NK4	Sovcor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±5% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±28	RC21U	832			NK4	Sovcor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±5% RC21U NFC 83230 1/4W±5% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±2%	RC21U	832				Soveor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/8W±5% RC21U NFC 83230 1/8W±5% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±2%	RC21U				NK4	Sovcor
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/8W±5% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230			1/4W±2%	RC21U				NK4	Sovcor
1/8W±5% 1/4W±5% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230		d i	1/4W±2%	RC21U	832	_			Soveor
1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230		MD MD	1/8W±5%					RCR05	Allen Bradley Allen Bradlev
1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±1% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230 1/4W±2% RC21U NFC 83230		, 2kn	1/4W±18	RC21U					Sovcor
1/4W±1% RC21U NFC 1/4W±2% RC21U NFC 1/4W±2% RC21U NFC		2kn	1/4W±2%	RC21U				NK4	Sovcor
1/4W±2% RC21U NFC 1/4W±2% RC21U NFC		, 7kn	1/4W±1%	RC21U		30 1		NY4	Sovcor
1/4W±2% KCZIU NFC		X C	1/4W±2%	RC21U		30 1		NK4	Sovcor
			1/4W±2%	RCZIU		30 T	_	NK4	Sovcor

<u>a</u>	DESIGNATION	N° PLAN ou REF.NOR	MATIERE ou NORME	Coef	Qté	REFERENCE	FOURNISSEUP
7.1.1 7.1.1 7.1.3 7.1.3	5,6kn 1/4W±2% 68 n 1/4W±2% 2,7kn 1/4W±2% 2,7kn 1/4W±2%	RC21U RC21U RC21U RC21U	NFC 83230 NFC 83230 NFC 83230 NFC 83230	ннн		NK4 NK4 NK4	Sovcor Sovcor Sovcor Sovcor
147 118 149 150*	1 kn 1/4W±2% 10 kn 1/4W±2% 221 kn 1/4W±1% 3,6kn 1/4W±2%	RC21U RC21U RC21U RC21U	NFC 83230 NFC 83230 NFC 83230 NFC 83230			NK4 NK4 NY4 NK4	Sovcor Sovcor Sovcor Sovcor
	R34: 1MD à 3,9MD R50; 3,3KD, 3,6KD	3,9kn		_	_	_	
	POTENTIOMETRES						
22	100 Kn 50 kn				(1) (2)	296Y1 296Y1	Bourns
<u> </u>					er er e	1 1	Bourns
E7					., (.)	296Y1 296Y1	Bourns
E13	50 kn 20 kn	-			(°) (°)	296Y1- 296Y1-	Bourns
E17					er er e	3296Y1-502 3296Y1-503	Bourns Bourns Bourns
<u>.</u>	Ū			4	,	11000	
R46	470n					1K471K 1K471K	Sagiméca Sagiméca
	CONDENSATEURS						
	637		831	٦,		CN73-1	Eurofarad
	63V 20% 16V 20%	 Tantale	NFC 83132			~	Eurorarad L.C.C.
Ž,	25V 20%	Tantale				FBF 309	1.0.0.
و م -	2 0	tale					L.C.C.
1	10V 20%	Tanțale		-			Europavia
 & d	20%	 antale	NFC 83132			CN/3-1 FBF 309	Eurofarad
0.10	10 µF 25V 20% T	Tantale					L.c.c.
C11	100pF 63V 20% 100pF 63V 20%	CEC2 CEC2	NFC 93133 NFC 93133			CECZE	Eurofarad
	Les condensateurs t condensateurs type	type FBF e DTS 202	f 309 peuvent sauf C7	l nt être		 remplacés par	r des

Z1: Circuit amplificateur N406275 du 15/03/90

FOURNISSEUR				Texas							N.S.	S.S.		Efcis	N.S.	م <u>ر</u> ه	R.T.C.	R.C.A.	R.T.C.
REFERENCE FABRICANT		1N4148	1N4148	TL431CLP 1N4148		BC178	BC108 BC108	BC108 BC108	BC178		LM4250CH	ICL8021CPA	-	LM211H	LM4250CH	ICL8021CPA	_ `	_	HEF4066B
Qté												no	no	5		no	no		no
Coef						н		٦,	1		1	-		-	7	_	1	7	
MATIERE ou NORME																			
N° PLAN ou REF.NOR			·	_ 0)						•									
DESIGNATION	DIODES			Diode de référence	TRANSISTORS					CIRCUITS INTEGRES									
PER		- R1		. 'R5	-	=	25.	2. U	90		1001	1002			1004	1005		1006	

5-1-7

Liste des composants

Ē	DESIGNATION	N° PLAN ou REF.NOR	MATIERE Ou NORME	Coef Qté	Qté	REFERENCE	PABRICANT
!	COMMUTATEURS					i	
-	Commutateur 1 circuit			-			Jeanrenand
	4 positions suivant plan	406293		(1)			Oritel
<u>;</u> :	Commutateur 1 circuit			н			Jeanrenaud
	4 positions suivant plan	406293		(1)			oritel
	Commutateur 3 circuits			Н			Jeanrenaud
	4 positions suivant plan	406294		(1)			Oritel
:	Poussoir bi-polaire	- L		7	õ	08175-23-01 Secmé	Secmé
	DIVERS						
	Plots à fourche			20		SF3313	Sodistrel

S = 1 - 4


Liste des composants

	REF.NOR	NORME	coet	Ote	REFERENCE FABRICANT	FOURNISSEUR
	ENSEMBLE	E COUPLEUR				:
Ensemble fixé par Vis Hc M3x6		Inox	2			
CORPS DE COUPLEUR	306278	AU4G	н			
SOUDURE LIGNE Conducteur central	406279	0239			117 % 00	(a
temetre a ne type N	406281		2 2		5	
plan Isolant téflon	406282	Téflon	2			
Vis CHc M3x6		Inox	80			
CI.	NO		25	Ę		
par:	60700	:	(+)	2		
Vis the mz, 3xiz Bouchon Cale isolante	406284 406497a	inox Laiton Film poly-	1x2 1x2 1x2			
Self	406149	-ester	1×2			Mocrospire
Noyau Fil emaillé \$=10/100 Longueur≈2m Scotch Longueur≈ 70mm	406148		1x2 1x2 1x2		62 (9mm)	
Norme de Vérif.	500367		(1)			Oritel
t imprimé	 équipé		(1x2)		Voir ci-après	près
iixe par: Vis C M2x5		Inox	2×2			
Capot fivé nare	406285	Laiton	2x2			
tixe pdf: Vis C M2x8		Inox	4×2			


		DESIGNATION	ou REF.NOR	MATIERE ou NORME	Coef	Qté	REFERENCE	FOURMISSERIE
			ZZ; CIR	CIRCUIT DE DET	DETECTION	> 11		
		SCHEMA	500221		(1)			1
		CIRCUIT IMPRIME						
		Découpe perçage	406287a	Epoxy 16/10ième	1x2			
		Circuit équipé	406286	Cu 35µm	1x2			
		MYLARS (Ech:1)						
		Face composants Face soudures	610221 610222		33			
		RESISTANCE						
R	7	51n 1/8W ±5%			1×2		RCR 05 7	 Allen Bradley
		POTENTIOMETRE			7			
R2	~	10kn 0,5 W 10%			1x2		T7YB	Sfernice
		DIODE			•			
CF	CR1	Diode de détection Diode de détection		jusqu'au N°561) (depuis le N°561)	1x2		ND4198-7F ORI4991-7E	NEC Oritel
		CONDENSATEURS						
C2	~ ~	2,2nF 63V 20% 220pF 25V 25%	Bouton		1x2 1x2		CN 73-1 TBC 177	Eurofarad Eurofarad
		DIVERS						
C1		<u>Piller Equipe</u> Pilier Plaquette	406288 406289a 406290	Laiton UBe2	1x2 1x2 1x2	QN		
		Câble blindé Longueur≈150mm		KY 46-03	1x2		EPDX00BLP	Filotex
		Embout thermorétractable	ctable		1x2			

CHAPITRE VI

TABLE DES PLANCHES



SO0222 Planche N° VI-1




ORITEL


RW 511 INTERCONNEXIONS


500223


Planche N° VI-2




	crête moyenne moyenne crête
83	10W Incidente 30W Incidente ccw Réfléchie 00w Réfléchie
52	30W 10W 100W 30W 300W 100W 000W 300W
31	30W 10W 30W 30W 300W 1000W 300W 1000W 300W 1000W 300W 1000W 300W 1000W 300W 3
Positions	12 m 4










FILM POSITIF

VUE FACE COMPOSANTS

VUE FACE SOUDURES



C1 : Condensateur de counlage C2 : 2.2 nF C3 : Condensateur Fouton CR1 : ND 4198 R1 : 51 0 mms L1 : 406149 ORITEL R2 : 10 k0hms

ORITEL

22: CIRCUIT DETECTION
Schema de principe
500221 plante m RW 511


Planche N° VI-5

Face soudures (Film positif vu par transparence)



Circuit équipé (Face soudures vue par transparence










Face composants (Film positif)


ORITEL

RW 511

22 : CIRCUIT DETECTION
Circuit équipé
Planche N° VI-6




NOTA : le fusible de protection d'entrée réseau doit être mis sur le porte fusible F1 ou F2 en fonction de la tension réseau.





ORITEL RW 511 SOUTT ADAPTATEUR RESEAU

CIRCUIT ADAPTATEUR RESEAU Schéma de principe 500237 Planche N° VI-7










Circuit équipé

Face soudures (Film positif vu par transparence)



ORITEL

Vue intérieure apparent Réglages de calibration Planche VI